





# MANUAL DE INSTALAÇÃO







CUBA&COR

## Manual de Instalação

Antes de Começar:

-  Verifique se a cuba chegou sem danos e com todos os itens necessários.
-  Garanta que a bancada esteja limpa, nivelada e pronta para instalação.
-  Separe todas as ferramentas indicadas e leia estas instruções com atenção.
-  Leia todo o manual antes de iniciar a instalação

### Ferramentas Necessárias

-  Trena
-  Martelo
-  Silicone (ou PU FLEXÍVEL 40)
-  Chave de fenda
-  Tesoura
-  Lápis

### PASSO A PASSO:

- 1** PREPARAÇÃO DA BANCADA  
CERTIFIQUE-SE DE QUE A SUPERFÍCIE ESTEJA NIVELADA E LIMPA. MARQUE A POSIÇÃO ONDE A CUBA SERÁ FIXADA.
- 2** APLICAÇÃO DO PU FLEXÍVEL 40  
VIRE A CUBA E APLIQUE UMA CAMADA DE PU FLEXÍVEL 40 (OU OUTRO SELANTE FLEXÍVEL SIMILAR), FORMANDO UM CORDÃO A 1 CM DA BORDA INTERNA DE TODA A PEÇA. REPITA O PROCESSO AO REDOR DO FURO DO RALO, TAMBÉM A 1 CM.
- 3** FIXAÇÃO DA CUBA  
POSICIONE CUIDADOSAMENTE A CUBA SOBRE A BANCADA, ALINHANDO COM A MARCAÇÃO. PRESSIONE COM FIRMEZA E REMOVA O EXCESSO DE PU VISÍVEL.
- 4** VEDAÇÃO DA VÁLVULA  
APLIQUE PU FLEXÍVEL 40 AO REDOR DO FURO DA VÁLVULA NA PARTE SUPERIOR. POSICIONE A PARTE SUPERIOR DA VÁLVULA SOBRE A CUBA.
- 5** FIXAÇÃO INFERIOR DA VÁLVULA  
APLIQUE PU FLEXÍVEL 40 NA PARTE INFERIOR DA CUBA, AO REDOR DO RALO. FIXE A PORCA DA VÁLVULA E REMOVA O EXCESSO DE SELANTE.
- 6** SECAGEM E TESTE FINAL  
AGUARDE 24 HORAS PARA A CURA COMPLETA DO PU FLEXÍVEL 40. APÓS ESSE TEMPO, TESTE PARA GARANTIR QUE NÃO HÁ VAZAMENTOS.